MASPRO

混信防止用

UHFヌルポイントテナー

UHF NULL POINT ANTENNA

受信チャンネル: UHF ch13~62


U144NP

水平スタックアンテナの位相合成によるUHF ヌルポイントアンテナです。

アナログ周波数変更(アナ・アナ変更)などで、混信障害が発生するときの対策に使用できます。


取扱説明書

水平·垂直偏波両用 **75** Ω



ヌルポイント

左右のアンテナの位相をずらして合成することにより、アンテナの前方に感度のなくなるヌルポイントができます。妨害波の方向にヌルポイントを合わせると、混信障害が軽減できます。



ヌルポイントの設定が容易

(特許出願中

妨害波到来方向切換スイッチと4つのヌルポイント切換スイッチの操作だけで、左右10~40°の広範囲にわたってヌルポイントの方向を変えられますから、現場での作業が簡単に行えます。

アンテナ固定方式(特許出願中)

左右のアンテナの間隔を固定する方式ですから、位相 調整器の操作とアンテナの方向調整だけで簡単に作業が 行えます。また、補助ブームで、アンテナの間隔を しっかり固定しますから、安定した性能を発揮します。

⚠ 注意

アンテナを高所や屋根に設置する場合,技術と経験が必要ですから,必ず購入店にご相談ください。

アンテナ取付作業の注意点


- ●高所での作業は非常に危険です。ヘルメットをかぶり、 万全の対策をしてください。また、屋根に登ると、思った より高く感じられ、足場も不安定です。滑らないように、 充分気をつけて作業してください。
- ●アンテナの取付け・支線張りなどの作業は、必ず2人以上 で行なってください。
- ●雨降り・強風のときは非常に危険ですから,絶対に取付作業をしないでください。また,夏の炎天下では、屋根が非常に熱くなっていますから、注意してください。
- ●感電防止のため、アンテナは、電線(電灯線・高圧線・電話線など)からできるだけ離れた(万が一倒れても電線に触れない)場所に設置してください。
- ●アンテナを取付けるときは、落下防止のため、アンテナや工具をヒモで結ぶなどの安全対策をしてください。
- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは,保存してください。



組立方法

水平偏波受信のときの組立方法です。垂直偏波受信のときは、p.3「垂直偏波受信の場合」を 合わせてご覧ください。

アンテナの組付



ビームダイポールへの接続・ケーブルの加工

ご注意


付属の給電用 75Ω ケーブル(2本)は、同じ長さにしてありますから、ケーブルが余っても、切断せず束ねて使用してください。

ビームダイポールへの接続

ご注意

接続する前に、ケーブルのあみ線 (銅線組)を束ねてある結束バンド を必ず取外してください。





芯線はまっすぐに挿入して 固定してください。 はみ出した芯線は、曲げて ください。

ケーブルを短くする場合

万一、ケーブルを短く加工して使用する場合、2本のケーブルの長さの差を必ず**5mm以下**になるようにしてください。 5mm以上になると正常に作動しません。


(ケーブルの加工)

加工する前に、付属の給電用75Ωケーブルに付属の防水キャップ(小)が通してあることを確認してください。



垂直偏波受信の場合

垂直偏波を受信する場合は、支持ブームを90°回転させて取付けます。



スタックブーム固定金具 支持ブーム 蝶ナット スタックブーム

スタックブーム固定金具を支持ブームに固定する蝶ナットをゆるめ、支持ブームを90°回転させて取付けてから、蝶ナットをしっかり締付けてください。

前りますーブル取出し口

ご注意

2本のアンテナが真横に並ぶように取付けてください。 取付方が悪いと正常に作動しないことがあります。


- ●ケーブルの取出し口を下にします。
- ●防水のため、ビニルテープ (市販品)を巻いてください。


位相調整器の接続

ご注意

付属の給電用 75 Ω ケーブル (2本) は、同じ長さにしてありますから、余ったケーブルは、切断せず束ねて使用してください。


| 万一、ケーブルを短く加工して使用する場合、2本のケーブルの長さの差を必ず 5mm 以下になるように してください。5mm 以上になると正常に作動しません。





F型コネクター (FP5) の取付方法 ●加工する前に、ケーブルを付属の防水キャップ(大)に通してください。 ●接触不良やショートを防ぐため、プラグはていねいに取付けてください。

①ケーブルの加工



あみ線(銅編組)をニッパー (またはハサミ)で、1mm残して 切ってください


②芯線には白い膜が付いて います。

導通を良くするために, 必ず取除いてください。




③プラグの取付

- 1. かしめ用リングに、ケーブルを通してください。
- 2. あみ線(銅編組)を折返してください。
- 3. プラグを強く押込んでください。



④かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないようにプラグの根元 で、しっかりと圧着してください。




完成図 2_{mm} 芯線が長すぎると、コネクターが破損 して機器が故障します。

芯線の長さは、必ず 2 mmにしてください。

芯線は、まっすぐにしてください。


芯線が曲がっていると、ショートして、機器が故障します。





アンテナの方向調整

①妨害波が受信希望波の到来方向に対して、「右」または「左」 のどちらの方向から到来するか確認して、位相調整器 の妨害波到来方向切換スイッチを切換えます。



AASPROJAPAN

UHF NULL POINT ANTENNA U144NP ヌルポイント 位相調整器 2 3 OFF OFF OFF 妨害波到来 2323 方向切換 ON ON ON 妨害波到来角度 スイッチ 受信希望波 ~」書. ☆**6** ■ 10°~17 ∮ 妨害波 妨害波 18°~22 **2** - 0 **10** - 0 23°~27 **M** - 0 28°~37 アンテフ を すべてし 38°~40 (者)


妨害波の到来方向が看の場合

② 位相調整器のヌルポイント切換スイッチを妨害波の 到来角度に合わせて、切換えます。

ご注意

指定のスイッチのみ「ON」にします。それ以外のスイッチは、必ず「OFF」にしてください。

正しく設定しないと正常に作動しません。



妨害波の到来角度が20°の場合

③ 受信希望波の方向にアンテナの方向を合わせ、TV画面を見ながら、アンテナの方向を左右にゆっくり動かします。TV画面のビート妨害が最も少なくなる方向に合わせて、ルーフベース(屋根馬)のマスト固定ボルトをしっかりと締付けます。

ご注意


アンテナの方向が変わらないように、ヌルポイントアンテナは、 しっかりと固定してください。

台風などでアンテナの方向が変わるとTV画面にビート妨害が出る ことがあります。

その場合、③の方向調整をやり直してください。

使用例

- ●良好な受信をするために、アンテナは、高い場所に設置してください。
- ●感電防止のため、アンテナは、電線 (電灯線・高圧線・電話線など) からできるだけ離れた (万が一倒れても電線に触れない) 場所に設置してください。
- ●アンテナは、雑音の原因となることがあるネオンサインや道路などから、できるだけ離してください。



よい画質が得られないときは

- ●ケーブルが、断線またはショートしていないか確認してください。
- ●アンテナ電からの給電用 75 Ω ケーブルが、位相調整器のアンテナ電入力端子に、アンテナ電からのケーブルが、アンテナ電入力端子に接続してあるか確認してください。
- ●左右のアンテナが真横に取付けてあるか確認してください。
- ●アンテナの方向が変わっていないか確認してください。

MASPRO

項目 Items	規格
受信チャンネル Reception Channels	ch13~62
インピーダンス Impedance	75 Ω
VSWR	2以下
動作利得 Gain	4dB以上 ※
前後比 Front to Back Ratio	10dB以上
ヌル可変範囲 Null Steering Range	ch30~62:±(10~40°)
ヌルの深さ Null Level	ch30~62:10dB以上 [アンテナ単体(14素子)からの改善度]
適合マスト径 Adaptable Mast Diameter	22~48.6mm
外観寸法 Dimensions	アンテナ部:1020 (L) ×770 (W) ×334 (H) mm 位相調整器: 135 (H)×148 (W) × 60 (D) mm
質量(重量) Weight	アンテナ部:約3kg 位相調整器:約0.5kg

※アンテナ正面方向の利得(位相調整器、給電用75Ωケーブルの損失含む)


付属品

給電用75Ωケーブル(5C)4m ······· 2本	
(片端F型コネクター・両端防水キャップ付)	
防水キャップ(大)1個	1
F型コネクター (5Cケーブル用) 1個	1


指向性能

妨害波到来方向切換スイッチを看にした場合


ヌルポイント切換スイッチ 1のみ「ON」




ヌルポイント切換スイッチ 2 のみ「ON」




ヌルポイント切換スイッチ3のみ「ON」



ヌルポイント切換スイッチ 4 のみ「ON」



ヌルポイント切換スイッチをすべて「OFF」



すべてのグラフは、マスプロ独自の全自動 アンテナ測定装置が描いたものです。 マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの	ク
=フススロ電エ=	3

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町 営 業 部 TEL 名古屋 (052)802-2244 丁事堂業部 (052)802-2225

技術相談 (052)805-3366 インターネットホームページ www.maspro.co.jp 支店·営業所

沖 縄 (098)854-2768 鹿児島 (099)812-1200

(0985)25-3877

能太 (096)381-7626 長崎 (095)864-6001 福 岡(支)(092)531-3861 北九州 (093)941-4026

(0834)32-2954 徳 Ш 17. 鳥 (082)230-2351 松 ìТ (0852)21-5341 岡 Ш (086)252-5800 (089) 973-5656 松 知 (088)882-0991 高 高 松 (087)865-3666 姫 胳 (0792)34-6669 神 戸 (078)843-3200 阪(支)(06)6635-2222 工事営業部(06)6632-1144 京都 (075)646-3800

(0832)55-1130

関

津 (059)234-0261 (058)275-0805 岐 阜 名古屋(支)(052)802-2233 工事営業部(052)804-6262 (0532)33-1500 岡 (054)283-2220 松 本 (0263)57-4625 福井 (0776)23-8153 金 沢 (076)249-5301 新潟 (025)287-3155 横 浜 (045)784-1422 郡 山 (024)952-0095 谷(支)(03)3409-5505 仙 台 (022)786-5060 工事営業部(03)3499-5631 盛 出 (019)641-1681 (03)3255-7335 秋 田 (018)862-7523 青 戸 (03)3695-1811 森 (017)742-4227 八王子 (0426)37-1699 (0138)53-7355 (043)232-5335 逑 館 さいたま (048)663-8000 札 幌 (011)782-0711 橋 (027)263-3767 釧路 (0154)23-8466 水 戸 (029)248-3870 旭 川 (0166)25-3111 北 見 (0157)61-0480 宇都宮 (028)660-5008

特許

第 2548557 号

第 2620091 号

JUL., 2003

MASter of PROduction

生産の覇者

宮崎